

GARANTÍA

- El equipamiento es garantizado por un periodo de 12 meses, contados a partir de la fecha de la factura.
- La garantía es válida contra defectos de origen, sean de material o de fábrica.
- Siempre que se verifique una anomalía en el equipamiento, este deberá ser devuelto con la mayor brevedad, adjuntando el documento comprobante de adquisición.
- Cuando fuera accionada la garantía, las piezas damnificadas serán reparadas o sustituidas, según entienda el fabricante. En el caso de su sustitución, las piezas dañadas pasarán a ser pertenencia del proveedor.
- Son excluidas del ámbito de la garantía todas y cualesquiera averías resultante de deficiente instalación o utilización/ manejo del equipamiento.
- El equipamiento perderá la garantía siempre que se identifique cualquier alteración/ modificación o aún reparación efectuada por el usuario.



DIRECTIVA 2002/96/CE

- Cuando tenga que deshacerse del aparato, consulte a su proveedor o con las autoridades locales para conocer las opciones adecuadas. Por favor, no mezclar este tipo de residuos con los residuos urbanos no seleccionados.

SÍMBOLO

- El aparato es fabricado en conformidad con la Directiva 2006/95/CE para equipos de Baja Tensión.

PNH BY PINHA
RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86
3750 - 064 AGUADA DE CIMA
TEL. +351 234 622 889 FAX. +351 234 624 044
comercial@pnh-bypinha.pt www.pnh-bypinha.pt

P N H

PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION

Manual de Usuario

Mesas Calientes

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Totalmente construido en acero inoxidable;
- Tampo forrado para corte térmico;
- Puertas correderas reforzadas con rolamentos 25/6 O R^o3 IP15/11 5/5 Negro (802528);
- Control de temperatura mediante termóstato digital;
- Interruptor bipolar verde;
- Calentamiento del interior mediante resistência ventilada de 2000w;
- 4 Patas en inox regulables en altura;
- Estante interior regulable en altura;

TABELA DE CARACTERISTICAS

Mod.	Dimensiones de Producto AxLxP (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Líq. (Kg)	Pot. (W)	Tens. (V/Hz)	Dimensiones de Embalaje AxLxP (mm)
Com Alçado 1400	950x1400x700	43	41	2025	230/50	890x1440x730
Com Alçado 1600	950x1600x700	53	51	2025	230/50	890x1640x730
Com Alçado 1400 c/2prateleiras	850x1400x600	47	45	2025	230/50	890x1440x730
Sem Alçado 1400	850x1400x700	42	40	2025	230/50	790x1440x730
Sem Alçado 1600	850x1400x700	52	50	2025	230/50	790x1440x730

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de utilizar el aparato debe retirar todo el plástico de protección que lo cubre y limpiar las partículas de pegamento con productos no abrasivos, para no dañar el aparato.
- Al escoger el lugar donde va a colocar el aparato, debe cerciorarse de que éste se encuentra nivelado y que la superficie es de material no combustible. Del mismo modo el aparato debe estar apartado de paredes y otros materiales que puedan desprenderse o quemarse por acción del calor.
- Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, cerciórese de que la tensión de alimentación indicada en la placa de características corresponde a la de la red y verifique si la toma soporta la corriente del aparato.
- Después de las verificaciones anteriores puede utilizar el aparato, enchufando el cable de alimentación a la corriente. Para regular la temperatura primir continuamente la tecla SET del termóstato digitale hasta aparecer la temperatura desejada. Escolha una temperatura desejada utilizando las setas para arriba y para bajo e primir de nuevo la tela SET (Microprocessador Dixell).
- Deve mantener las puertas cerradas;
- Deve acautelar que el ar circule por tuedo el equipamento.
- El calor procede del lado derecho del invernadero y se proyecta hacia el lado opuesto.
- Es normal que las comidas que están cerca de la salida de aire caliente se calienten primero, pero una vez estabilizada la temperatura, todas estarán calientes, ¡y aproximadamente a la misma temperatura!
- No entanto é importante que seja garantida a passagem do ar entre refeições, se a passagem do ar for barrada à saída o equipamento não funcionará convenientemente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Siempre que limpie el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación está desenchufado de la corriente y que el aparato está totalmente frío.
- Durante la limpieza del aparato no utilice chorros de agua, pues corre el riesgo de dañar la parte eléctrica.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

- Durante el uso del aparato no coloque sobre el mismo paños u otros objetos susceptibles de ser dañados, o provocar alguna situación de peligro.
- Si tuviera la necesidad de cambiar de lugar el aparato, hágalo cuando esté totalmente frío. Si se debe desplazar con el aparato todavía caliente, hágalo con guantes apropiados.